

Ограничитель кортикальной фрезы

- Длина ограничителя фрезы указывает на глубину верхней части кости, которая удаляется, когда ограничитель сверла прикреплен к кортикальной фрезе



Арт. N°	Имплантат
PS-3.5	F3.3-F5.0
PSW-3.5	F5.5-F6.0