

Имплантовод машинного типа

- Используется при установке имплантата с помощью наконечника физиодиспенсера
- 2 вида соединения в зависимости от платформы: F3.3-F3.6 (МИНИ) / F4.0-6.0 (стандартные)
- Сверху расположен внешний индикатор шестигранника для определения позиции шестигранника внутри имплантата

Арт. N°	Тип
GFD-HM	МИНИ
GFD-HS	Стандартный

