

Динамометрический ключ

- Прикрепите его к адаптеру или имплантоводу для придания крутящего момента (торка) во время имплантации или крепления винта
- Придает крутящий момент (торк): потяните за стержень до указанной линии значения крутящего момента, которое вы хотите приложить
- Не отсоединяя коннектор, просто поверните рукоятку динамометрического ключа, чтобы изменить направление крутящего момента

Арт. №

TW

